



## Video Assist カメラ互換リスト

		接続インターフェース	トリガー		備考
			録画開始/停止 フラグ	タイムコード	
ARRI	ALEXA	SDI	x	○	
Blackmagic Design	Pocket Cinema Camera	HDMI	-	-	
	Micro Cinema Camera	HDMI	-	-	
	Cinema Camera	SDI	-	○	
	Production Camera 4K	SDI	-	-	
	URSA	SDI	-	○	
	URSA Mini 4K	SDI	○	○	
	URSA Mini 4.6K	SDI	-	○	
Canon	EOS 5D Mark III	HDMI	○	○	音声はカメラ側が非対応
	EOS 7D Mark II	HDMI	○	○	
	EOS C300 Mark II	HDMI	○	○	
	EOS C100 Mark II	HDMI	○	△	1080p59.94 の場合のみ不具合
Leica	SL	HDMI	○	○	
Nikon	D810	HDMI	○	-	
	D4S	HDMI	○	-	
	D750	HDMI	○	-	
Panasonic	GH4	HDMI	○	○	
	AG-AC160	SDI	○	○	
		HDMI	-	-	
RED	EPIC	SDI	x	○	
		HDMI	-	-	
Sony	α7s	HDMI	○	○	
	α7sII	HDMI	○	○	
	α7II	HDMI	○	○	
	α7RII	HDMI	○	○	
	NEX-FS700	SDI	x	○	
		HDMI	-	-	
	HDW-650/850	SDI	x	○	
	HDW-730/750/790	SDI	x	x	
	FS7	SDI	x	○	
		HDMI	○	○	
FS5	SDI	x	○		
	HDMI	○	○		

○=互換性あり/x=互換性なし/-=カメラ側が非対応