

| アクセサリ | | Mavic Pro Platinum | Mavic Pro Platinum Fly More コンボ |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|  | 機体 | × 1 | × 1 |
|  | 送信機 | × 1 | × 1 |
|  | インテリジェント・フライト・バッテリー | × 1 | × 3 |
|  | 充電器 | × 1 | × 1 |
|  | 電源ケーブル | × 1 | × 1 |
|  | 先端がゴールド色のプロペラ (ペア) | × 2 | × 2 |
|  | 先端がプラチナ色のプロペラ (ペア) | × 2 | × 3 |
|  | RC ケーブル (Lightning コネクタ) | × 1 | × 1 |
|  | RC ケーブル (標準 マイクロ USB コネクタ) | × 1 | × 1 |
|  | RC ケーブル (USB Type-C コネクタ) | × 1 | × 1 |
|  | ジンバルカバー | × 1 | × 1 |
|  | ジンバルランプ* | × 1 | × 1 |
|  | microSD カード (16GB)* | × 1 | × 1 |
|  | マイクロ USB ケーブル* | × 1 | × 1 |
|  | RC ケーブルスライダー (大) * | × 2 | × 2 |
|  | RC ケーブルスライダー (小) * | × 2 | × 2 |
|  | バッテリー充電ハブ | - | × 1 |
|  | バッテリー充電ハブ | - | × 1 |
|  | バッテリーパワーバンクアダプター | - | × 1 |
|  | ショルダーバッグ | - | × 1 |

*アクセサリは保証対象外です。