

ブランド	モデル	ケーブル	対応する機能	カメラファームウェアバージョン	互換性のあるレンズ
Canon	6D MKII	RSS-IR(付属) MCC-Mini(オプション)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影 MCC-Miniケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	v1.0.3	EF 8-15mm f/4L USM EF 11-24mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM EF 17-40mm f/4L USM EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24-105mm f/4L IS II USM EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 35mm f/1.4L II USM
	5D MK III			v1.3.5	EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM
	5D MK IV	RSS-IR(付属)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影	v1.1.2	
	EOS-1D X Mark II	MCC-B(付属)	MCC-Bケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	v1.1.3	
	EOS R	RSS-IR(付属) MCC-C(付属)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影 MCC-Cケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	v1.0.0	RF50mm F1.2 L USM RF28-70mm F2 L USM RF24-105mm F4 L IS USM RF35mm F1.8 MACRO IS STM
Panasonic	GH3	RSS-P(オプション)	動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、オートフォーカスのトリガー	v1.1	H-E08018GK H-HSA35100GK H-HSA12035GK FSA45200GK H-ES12060GK H-X012GK H-FS12060GK
	GH4			v2.6	H-H025GK H-X015GK
	GH5/GH5s	MCC-C(付属)	動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	GH5: v2.2 GH5s: v1.1	H-HS030GK
Nikon	D850	MCC-B(付属)	動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	v1.00	AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
	D5			v1.21	
	Z6	MCC-C(付属)		v1.00	NIKKOR Z 24-70mm f/4S NIKKOR Z 50mm f/1.8S
	Z7			v1.01	NIKKOR Z 35mm f/1.8S
Sony	A7 S	RSS-IR(付属) MCC-Multi(オプション)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影 MCC-Multiケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、ズームコントロール(デジタルもしくは光学)、オートフォーカスのトリガー	v3.20	FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G FE 85mm F1.8 FE 24-70 mm F2.8 GM FE 28 mm F2 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM FE 24-105 mm F4 G OSS FE 100mm F2.8 STF GM OSS Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS FE 90 mm F2.8 Macro G OSS
	A7 II			v4.00	
	A7S II			v3.00	
	A7R II			v4.00	
	A7 III	RSS-IR(付属) MCC-Multi(オプション)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影 MCC-Multiケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、ズームコントロール(デジタルもしくは光学)、オートフォーカスのトリガー	v1.01	
	A7R III	MCC-C(付属)	MCC-Cケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、電子式ブルフォーカス、オートフォーカスのトリガー	v1.10	
	A9			v3.10	
	A6000	RSS-IR(付属) MCC-Multi(オプション)	RSS-IRケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影 MCC-Multiケーブル使用時: 動画撮影の開始/停止、静止画の撮影、ズームコントロール(デジタルもしくは光学)、オートフォーカスのトリガー	v3.20	Sonnar® T* E 24 mm F1.8 ZA E 18-135mm F3.5-5.6 OSS E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS LE Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18-105 mm F4 G OSS
	A6300			v1.10	
A6500			v1.05		